



Joy 3L (P1708 29_6 перепад_en. 27.02.18.)
 l.e. 21.03.2018.

Свободные концы : Joy 3

Схема подсоединения строп:

- I - A1,A2
- II - A3
- III - B1,B2,B3,St
- IV - C1,C2,C3
- клеванта - K