



Схема подсоединения строп:

- I - A1,A2
- II - A3
- III - B1,B2,B3,St
- IV - C1,C2,C3
- Клеванта - K

Joy 3M (P1704 27 перепад)
 l.e. 24.10.17.

Свободные концы : Joy 3