



Рисунок 1 Схема перестановки лучей строп управления



Узел шкотовый  
(условно не затянут)



Узел шкотовый  
(затянут)



Вид сзади

Рисунок 2 Шкотовый узел

По всем дополнительным вопросам - т. **+7 (495) 649-35-54** или почта **info@paraavis.com.**